




Anleitung zum Öffnen des wiro-Rolladenkastens




Öffnen Sie den Rolladenkasten von der Zimmerseite und benutzen Sie dazu einen breiten Stechbeitel.



Schieben Sie das Werkzeug an der Unterseite des Kastens bis zum Anschlag zwischen Kunststoffleiste und Aluprofil.



Hebeln Sie das Werkzeug nach oben, sodass die Kunststoffleiste nach unten herausspringt.



Ziehen Sie den geöffneten Kastendeckel schräg nach unten zu sich hin. Der Kasten ist nun geöffnet.

Bei Fragen oder Problemen mit dem wiro-Rolladenkasten helfen wir Ihnen gerne weiter.